

Viktig å huske ved montering av Terrasse/ bryggedekke

- Kebony anbefaler syrefaste eller rustfrie skruer som festemidler.
- Bordene monteres med margside ned. (ref. Kebony FDV. Dok.)
- Innfestning ved endeskjøter bør forborres.
- Innfestning minst 15 mm fra sidekant av bord.
- Anbefalt spalteåpning på minimum 5 mm.
For bredder over 140 mm anbefales spalteåpning på 7 mm.

